



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

**COLGAR PROG 200 TR 9 P**

Code 4993



**BED TYPE MILLING MACHINE**

**FRESADORA DE BANCADA FIJA**

| <b>CNC ECS 2601</b>   | Type                    | Tipo       | <b>CNC ECS 2601</b>   |
|---|-------------------------|------------|---|
| Table dimensions  | <b>1600 x 1250 mm</b>   |            | Dimensiones mesa  |
| Longitudinal travel   | <b>2500 mm</b>          |            | Recorrido longitudinal  |
| Vertical travel   | <b>2000 mm</b>          |            | Recorrido vertical  |
| Cross travel  | <b>2000 mm</b>          |            | Recorrido transversal   |
| Head type   | <b>Birotativa</b>       |            | Tipo cabezal  |
| Taper   | <b>ISO 50 DIN 69871</b> |            | Cono  |
| Spindle speed   | <b>3000 rpm</b>         |            | Velocidad husillo   |
| Spindle drive   | <b>32 Kw.</b>           |            | Potencia motor husillo  |
| Manufacture year  | <b>1998 - CE</b>        |            | Año de fabricación  |
| Serial number   | <b>9704/38/F097</b>     |            | Matrícula   |
| <b>Tool changer 90 positions - No.02 pallet<br/>1600 x 1250 mm - No.02 Chip conveyors</b> | Accessories             | Accesorios | <b>Cambiador de herramientas 90<br/>posiciones - Nr.02 pallet 1600 x 1250 mm<br/>- Nr.02 Extractor de virutas</b> |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

**COLGAR PROG 200 TR 9 P**

Code 4993

|   |       |       |  |
|---|-------|-------|--|
| <b>Rotary table 360.000 positions - Head index 1° x 1,5° - Coolant through spindle - Head to bore - Measuring system and Ranishow control</b> | Notes | Notas | <b>Mesa rotatoria 360.000 posiciones - Cabezal indexata 1° x 1,5° - Fluido refrigerante a través de mandril - Cabeza de barrenado - Sistema de medición y control Ranishow</b> |
|---|-------|-------|--|

The characteristics, data, measurements and photos provided here are not binding  
Características, datos, medidas y fotos no suponen compromiso ninguno